


senzor®

Užívateľský manuál










Automatická sprchová batéria



SABA - 1TLB
STS 0502

6V =


1. Technické údaje




2. Popis činnosti








3. Stavebná pripravenosť






4. Hlavné rozmery






5. Inštalácia



6. Výmena batérie




7. Čistenie filtra




8. Náhradné diely

SABA 1TLB



1. 04.14.22 - 900
2. 04.14.23 - 900
3. 13.00.02 - 900
4. 06.21.13 - 900
5. 06.21.14 - 900

STS 0502



9. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	• Zatvorený guľový ventil	Otvoriť guľový ventil
	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu
	• Pokazený snímač	Zavolať servis
Bliká dióda	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu
Znížený prietok vody	• Upchaný filter	Vyčistiť filter
Stále tečie voda	• Pokazený elektromagnetický ventil	Zastaviť guľový ventil a volať servis

10. Dôležité upozornenia

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.