


## Užívateľský manuál



Sprchovacia automatická  
batéria - termostatická






---

SABA - 2TLTB





CN: 04.14.46-033

6 V =


# 1. Technické údaje




# 2. Popis činnosti












# 3. Stavebná pripravenosť







# 4. Rozmery




## 5. Inštalácia



## 6. Výmena batérie



## 7. Čistenie filtra




## 8. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	• Zatvorené rohové ventily	Otvoriť rohové ventily
	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu
	• Pokazený snímač	Zavolať servis
Bliká dióda	• Vybitá batéria	Vymeniť batériu
Znížený prietok vody	• Upchané filtre	Vyčistiť filtre
Stále tečie voda	• Pokazený elektromagnetický Ventil	Zastaviť rohové ventily a volať servis

## 9. Dôležité upozornenia

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

## 10. Náhradné diely



1. 04.14.46 - 930
2. 13.00.12 - 900 SKD 2008
3. 11.01.09 - 900 SKD 1008
4. 06.21.13 - 900 SKD 2100
5. 06.21.14 - 900 SKD 2101
6. 12.00.07 - 900 SKD 1001

Výrobca: SENZOR s.r.o. Košice  
Park Angelinum 19, 040 04, SR  
Tel.: +42155-622 30 13, 622 40 74  
Fax.: +42155-622 29 02

CN: 04.14.46-033 SABA - 2TLTB