


## Uživatel'ský manuál







automatická výtoková  
armatúra

---




WBS-3.1B, WBS-3.1BV  
WBS-3.2B, WBS-3.2BV

6 V =



## 1. Technické údaje





## 2. Popis činnosti



## 3. Základné rozmery









## 4. Stavebná pripravenosť









WBS-3.1B, WBS-3.1BV  
WBS-3.2B, WBS-3.2BV var.2/04




## 5. Inštalácia






## 6. Výmena batérie



## 7. Čistenie filtrov



## 8. Čistenie perlátora




## 9. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Odstránenie závady
Netečie voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zatvorené rohové ventily</li> <li>• Vybitá batéria</li> <li>• Pokazený snímač</li> </ul>	Otvoriť rohové ventily Vymeniť batériu Zavolať servis
Bliká dióda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybitá batéria</li> </ul>	Vymeniť batériu
Znížený prietok vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upchané filtre</li> <li>• Upchaný perlátor</li> </ul>	Vyčistiť filtre Vyčistiť perlátor
Stále tečie voda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokazený elektromagnetický Ventil</li> </ul>	Zastaviť rohové ventily a volať servis

## 10. Dôležité upozornenia

Nepoužívajte mechanické čistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu, čpavku, kyseliny soľnej, kyseliny fosforečnej, kyseliny octovej a chlóru.

## 11. Náhradné diely



- 1a. 02.52.08 - 901 WBS-3.1B, WBS-3.2B
- 1b. 02.52.09 - 901 WBS-3.1BV, WBS-3.2BV
- 2. 13.00.02 - 900
- 3. 06.21.13 - 900
- 4. PLU 1/438

Výrobca: SENZOR, s.r.o. Košice  
 Park Angelinum 19, 040 04, SR  
 Tel.: +421 55 622 30 13, 622 40 74  
 Fax.: +421 55 622 29 02

CN: 02 52 11-001- WBS-3.1B  
 02 52 10-001- WBS-3.2B  
 02 52 13-001- WBS-3.1BV  
 02 52 12-001- WBS-3.2BV

WBS-3.1B, WBS-3.1BV  
 WBS-3.2B, WBS-3.2BV var.2/04